

Erledigt

Asus H8 Board Bios GUID Partition lesen

Beitrag von „luxus13“ vom 17. Mai 2015, 11:20

Hallo,
ich melde mich mal mit einem kleinem Problem wo ich nicht weiter komme.

Es ist ja bekannt das Asus bei den Motherboards der Reihe 8 das lesen von GUID Partition im Bios deaktiviert hat.

Mein Hackintosh (siehe Sig.) läuft perfekt Incl. iMessage.

Leider schaffe ich das booten nur über den USB Stick.
Der Stick ist mit Clover erstellt worden.

Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich dem Bios sagen kann von einer GUID Partition zu booten.

Habe bereits gewisse Anleitungen im Netz probiert, leider ohne Erfolg.

Oder kann man dem Asus-Bios Guid Partition lesen "beibringen".

Vielen Dank im voraus.

LG