

Erledigt

HILFE! Das Mainbios ist korrupt, BIOS Update lief automatisch und nun geht nichts mehr!

Beitrag von „Griven“ vom 8. Juni 2015, 23:12

Stell den Schalter wieder auf Bios 1 um...

Dann den Rechner starten und sofort auf die ESC Taste hämmern solange bis der Bildschirm sich rot färbt. Anschließend auf den Entf. Taste und Du bist im Bios. Hier dann alle Einstellungen vornehmen und Speichern und gut ists...