

Erledigt

Hallo Hackintosh gemeinde brauch Hilfe bei mein Gigabyte GA-H97M-D3H

Beitrag von „al6042“ vom 13. Juni 2015, 00:20

Na dann...

Laut der Anleitung für dein Board,

wird CPU EIST im Menü "M.I.T" unter "Advanced Frequency Setting" angepasst. (siehe Seite 19 - 21)

Secure Boot wird auf deinem Board mit "Windows 8 Features" gekennzeichnet. Das findest du im Menü "BIOS Features" im unteren Drittel. (siehe Seite 25 - 26)

ErP findest du bei "Power Management" unter "ErP". (siehe Seite 30 - 31)