

Geforce 9800 gt QuartzExtrem und Core Image

Beitrag von „voltage“ vom 4. Juli 2011, 09:46

Hallo habt ihr ahnung wie ich für meine Grafikkarte Geforce 9800 gt QuartzExtrem und Core Image aktivieren kann im Systemprofiler steht das da unten,

GeForce 9800 GT:

Chipsatz-Modell: GeForce 9800 GT
Typ: GPU
Bus: PCIe
PCIe-Lane-Breite: x16
VRAM (gesamt): 512 MB
Hersteller: NVIDIA (0x10de)
Geräte-ID: 0x0614
Versions-ID: 0x00a2
Monitore:
Monitoranschluss:
Status: Kein Monitor angeschlossen
HP w1907:
Auflösung: 1440 x 900 @ 60 Hz
Pixeltiefe: 32-Bit Farbe (ARGB8888)
Monitor-Seriennummer: CND7481HQ1
Hauptmonitor: Ja
Synchronisierung: Aus
Eingeschaltet: Ja
Rotation: Unterstützt

GraphicEnabler=yes
NVEnabler installiert
Efistudio plist erstellt

vielen dank für eure hilfe