

Erledigt

Nvida GT 640 2ter Monitor Ausgang geht nicht

Beitrag von „xexbox“ vom 1. Juli 2015, 22:51



Danke dir! Im BIOS die interne Grafikkarte deaktivieren!!!!