

Erledigt

Bootet nicht mehr nach Update 10.10.4

Beitrag von „Pinocchio“ vom 6. Juli 2015, 18:03

Ich habe jetzt
nvram boot-args="kext-dev-mode=1"
in die EDK Shell eingegeben.

Danach noch einmal die BIOS-Settings bzgl. GPU überprüft:
Initial Display Output - IGFX
Intel Processor Graphics - Enabled
Intel Processor Graphics Memory Allocation - 32M

In Yosemite gebootet, Rechner schaltet sich aus.

Habe danach
nvram boot-args="kext-dev-mode=1 nvda_drv=1"
in die EDK Shell eingegeben.
Exit eingegeben -> Rechner bootet sofort in Windows.

Neustart, wieder ins Bios, versucht von Yosemite zu starten, Rechner schaltet sich aus.

Hmmm?? 😞

Habe der GTX die Kabel rausgezogen, Strom bekommt sie also nicht. Das reicht doch, oder ist das überhaupt notwendig?
Muss ich die Karte ausbauen?

Oder habe ich doch etwas mit den Befehlen mißverstanden?

Vielen Dank!!