

Erledigt

GELÖST! Z97X Ud5H Bk - Power LED auf dem Board leuchtet orange

Beitrag von „crusadegt“ vom 29. Juli 2015, 20:02

Alles richtig angeschlossen? Schau mal im Handbuch nach der Belegung für den PWR Knopf