

Erledigt

GELÖST! Z97X Ud5H Bk - Power LED auf dem Board leuchtet orange

Beitrag von „crusadegt“ vom 30. Juli 2015, 12:42

Die fakesmc befindet sich im flash Speicher vom bios. Das ist richtig. Aber meistens ist nicht genügend Platz die Sensoren dort auch zu hinterlegen.

Und solange der kext dev mode in den nvram geschriebene ist erfolgt auch keine abfrage bei in unsignierten kexten.

Es gibt hier ne Anleitung wohin die Sensoren in die efi Partition gehören ich such sie gleich. Mal raus