Erledigt

[SOLVED]

Gigabyte

Z97X-UD3H

-

Z97XUD3H_OZ1479m.F8

Beitrag von „layornos“ vom 27. September 2015, 01:19

Zitat

CPU EIST : Disabled - ist oft versteckt unter Advanced CPU Einstellungen

Das hatte ich bisher nicht gemacht/gefunden.

Jetzt wurde beim booten als ich die ESC-Taste gedrückt hielt der Bildschirm rot, dann nichts mehr.

Beim ~10. Versuch mit der ESC-Taste -> boot des installierten Windows.

Wie ich anderen Beiträgen entnehmen konnte, heißt roter Bildschirm -> success?