

Erledigt

Ozmosis - Schalter - Mal doofe Frage(n)

Beitrag von „ObiTobi“ vom 14. Oktober 2015, 11:17

Hallo,

da das Thema recht komplex ist und ich mich damit nicht den ganzen Tag beschäftigen kann, kommen meine Fragen so "Häppchenweise" 😊

Wie in meinem anderen Thread hier zu lesen ist, habe ich das Problem - wenn ich nach dem flashen mit Ozmosis die Intel Karte im BIOS aktiviere, dann komme ich nicht mehr ins BIOS und der Rechner tut dann quasi gar nichts.

Es gibt bei Ozmosis die Befehle wie "sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AAPL,ig-platform-id=DisableIntelInjection=%00".

Wie ist das jetzt mit der Verbindung zu BIOS Einstellung - Karte aktiviert/ deaktiviert zu verstehen?

Bei älteren Ozmosis Version gab es diverse Variablen die man füllen sollte wie

4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:BiosVersion

4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:BiosDate

Ist die Adresse für variablen auch bei Ozmosis 1497 auch so geblieben?