

Erledigt

## Aux funktioniert nicht

**Beitrag von „griven“ vom 29. Oktober 2015, 00:04**

Die nutzbaren Ports hängen sehr stark von der LayoutID ab die genutzt wird. Multibeast/Unibeast nutzt hier meist die ID1 und die bringt nun mal nur den "Standard AC97" zum laufen sprich Mikro,Lautsprecher und das war es dann auch schon...