

Erledigt

Sleep Modus funktioniert nicht richtig.

Beitrag von „enermax“ vom 2. November 2015, 01:50

Erledigt.

Mit Tastatur oder Maus aufwachen:

Änderungen in der config.plist
Hinzufügen / ändern

Spoiler anzeigen

Schnell wieder aufwachen:

DSDT erstellen
Alle Fehler beheben (* und _ löschen)

Dies:

Spoiler anzeigen

mit diesem ersetzen:

Spoiler anzeigen

Netzwerkkarte nach sleep wieder beleben:

Hierzu habe ich mich einem Programm namens Sleepwatcher bedient.
Dazu noch ein Script gefunden:

Dieses installiert alles und legt unter /etc zwei Dateien an rc.sleep und rc.wakeup.
In der rc.wakeup lasse ich mit root Rechten eine weitere Datei laden die wiederum die kext meiner Netzwerkkarte neu einliest.

Installscrip

Spoiler anzeigen