

Realtek ALC 892: Trotz Installation kein Ausgabe/Eingabegerät?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 15. April 2012, 13:32

Hast du die voodoo hda mit hilfe fes tutorials im wiki angepasst. Denn das ist eben dafür gedacht die kernel paniken zu vermeiden.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk