

Ratsuchende sagt Hallo

Beitrag von „OliverZ“ vom 22. November 2015, 13:51

Hallo Nightflyer, die automatische Abschaltung des CPU-Kühlers bzw. der Lüfter funktioniert logischerweise nur dann, wenn sie an einem entsprechenden Port am Mainboard angeschlossen sind, der diese Funktion unterstützt. Das hängt aber im wesentlichen vom Mainboard ab.