

**Erledigt**

## **Bekomme die XFX R9 280X nicht zum laufen**

**Beitrag von „al6042“ vom 26. Dezember 2015, 14:05**

Hi,

wenn du Ozmosis nutzt, musst du dafür ggf. folgende Werte eintragen...

Per NVRAM-Befehl im Terminal

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableAtiInjection=%00`
2. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AtiFramebuffer=Futomaki`

oder per Defaults.plist in der versteckten EFI-Partition unter /EFI/Oz:

Code

1. `<key>DisableAtiInjection</key>`
2. `<false/>`
3. `<key>AtiFramebuffer</key>`
4. `<string>Futomaki</string>`

Unter Clover gibt es auch den ATIIInject und die Möglichkeit den passenden Framebuffer zu setzen.