

Erledigt

Bekomme die XFX R9 280X nicht zum laufen

Beitrag von „al6042“ vom 26. Dezember 2015, 15:00

Die liegt zum einen direkt im Ozmosis vergraben, kann aber gerne auch auf der versteckten EFI-Partition unter /EFI/Oz/Acpi/load liegen.

Wenn du dort keine hast, kannst du mit dem Programm Maclasl die System DSDT direkt rausziehen und als .dsl (unkompiliert) oder als .aml (kompiliert) speichern und hier posten.