

Erledigt

Bekomme die XFX R9 280X nicht zum laufen

Beitrag von „al6042“ vom 26. Dezember 2015, 15:41

Damit kann ich leider nichts anfangen.

Nutze bitte Maciasl und lass damit die "System DSDT" auslesen (File -> New from ACPI -> DSDT).

Sichere sie dann als DSDT.dsl (File -> Save as -> achte hier auf "File Format = Disassembled ASL File")

Dann packe sie zusammen und poste diese Datei.