

**Erledigt**

## **Bekomme die XFX R9 280X nicht zum laufen**

**Beitrag von „al6042“ vom 26. Dezember 2015, 17:02**

Ich hoffe du hast auch zwischendurch neu gestartet 😊  
Nimm mal den NVRAM-Eintrag "AtilInject" wieder raus:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableAtilInjection=%01`

Dann starte nochmal.