

**Erledigt**

## kein bluetooth nach einschalten

**Beitrag von „derHackfan“ vom 31. Dezember 2015, 18:01**

[Zitat von saez](#)

Ich habe das selbe Problem früher gehabt. Gelöst habe ich das indem, dass ich die USB Spannung während PC aus ist abgeschaltet habe.

edit: habe gerade nachgeschaut, die Funktion heisst ERP, die habe ich auf enabled gestellt und seit dem keine Probleme mehr. Die Funktion ist bei mir im BIOS unter Energieverwaltung.

Danke für den Hinweis!

Das werde ich bei Gelegenheit gebrauchen können, mein USB Blauzahn spackt auch hin und wieder.