

Erledigt

Welcher Ozmosis Mod für Z87X-UD3H

Beitrag von „al6042“ vom 16. Januar 2016, 10:20

Moin,

ich gehe davon aus, das [SIP](#) noch aktiv ist.

Nutze mal den Terminal Befehl

Code

1. nvram -p

und schaue ob du dort folgende Zeile in der Ausgabe siehst

Code

1. csr-active-config g%00%00%00