

Erledigt

Problem auf Dell 9020 SFF

Beitrag von „derHackfan“ vom 1. Februar 2016, 21:33

Hast du die [SIP](#) deaktiviert, im Fall von Clover wäre das unter RtVariables und da dann bei BooterConfig 0x28 und CsrActiveConfig 0x67 eintragen?