

Erledigt

Knacken und Schnee am Bildschirm nach Ruhezustand

Beitrag von „nightfirej“ vom 8. Februar 2016, 20:40

Hey,
mein System läuft zur Zeit mit Clover (an Ozmosis arbeiten wir noch ;-)).
Soweit läuft jetzt auch alles rund. 👍

Bis der PC in den Ruhezustand wechselt.

Der Ruhezustand selber ist ok. Bildschirme gehen aus, die Powerlampe am Gehäuse blinkt, der PC ist aus.

Wenn ich den PC jetzt aber per Mausklick aus dem Ruhezustand wecke,
dann fängt es aus den Lautsprechern fürchterlich an zu knacken, am Bildschirm ist nur Schnee zu sehen
und der PC geht aus und rebootet neu.

Woran liegt das? Irgendwas habe ich gelesen von darkwake=0 oder darkwake=8 in der config.plist ausprobieren.



Habe ich auch beides versucht, aber keine Veränderung.

LG Nicole