

Erledigt

Nach Flashen des neusten Ozmosis gehts nicht weiter

Beitrag von „Adnarel“ vom 9. Februar 2016, 18:58

Na dann bau dir doch jetzt so eine defaults.plist mit den boot-args, wie [@al6042](#) dann werden diese immer wieder neu geladen bei nvram resets, egal ob selbst ausgelöst oder durch OSX updates etc.

sbios immer neu eintippen macht auch keinen Spaß, die kann man da auch unterbringen.

(Ich bearbeite die plists immer mit xCode)