

Erledigt

Dell D420 Probleme mit externem Monitor unter SL 10.6.8

Beitrag von „Coaster“ vom 10. Februar 2016, 19:22

Steckst du das Kabel während des Betriebs rein? Denn das funktioniert in den meisten Fällen nicht (richtig).

Dafür musst du den Rechner runterfahren, Monitor anstecken, wieder hochfahren...