

Erledigt

Ga-Z87M-D3H Einstellungen

Beitrag von „crusher“ vom 15. Februar 2016, 16:58

Code

1. SATA-AHCI-Mode : Enabled
2. XHCI-Mode : Auto
3. XHCI-Hand Off : Enabled
4. EHCI-Hand Off : Enabled
5. vt-D falls vorhanden : Disabled
6. Wake On Lan falls vorhanden : Disabled
7. Secure Boot : Disabled
8. CPU EIST : Disabled - ist oft versteckt unter Advanced CPU Einstellungen
9. oder M.I.T./Advanced Frequency Settings/Advanced CPU Core Settings
10. Wenn du die Integrierte GPU (Grafik) verwenden willst kannst du die nächsten 2 Schritte überspringen.
11. Internal Graphics : OFF
12. Init Display First auf den PCIe Slot ändern in dem die Grafikkarte steckt.
13. Wenn du die interne Grafik verwenden willst:
14. Internal Processor Graphics : Enabled
15. Internal Prozessor Graphics Memory: 32M <- Wichtig: mehr führt oft zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96
16. DVMT Total Memory Size : MAX
17. Intel Speedstep: Disabled

Alles anzeigen