

Erledigt

Projekt: GA-Z97X-UD3H, i7-4790k & XFX-R9-280X / GA-R9-390X

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 3. März 2016, 12:59

Welche Einstellungen muss ich denn in Clover bei der Installation auswählen und muss ich in der config.plist etwas zusätzlich eintragen oder setzen? Ich habe Clover mit UEFI und vorsichtshalber mit allen 64Bit-Treibern für UEFI-Unterstützung installiert, die config.plist ist Standard so wie sie mit der Installation kommt.

Ich nutze das originale BIOS und habe die Einstellungen passend zur Anleitung von [steff89](#) übernommen.

Allerdings wird nicht mal das boot.img vollständig ausgeführt, das Gerät macht sofort einen Neustart:

UUID-root Device.. und erboot.

Hat schonmal wer das ganze mit Clover und dem originalen BIOS installiert?