

**Erledigt**

## **Anleitung: El Capitan / Yosemite / Sierra / High Sierra auf Lenovo T420**

**Beitrag von „w0wa91“ vom 7. März 2016, 22:34**

Hi,

ich kriege mein BT irgendwie nicht mehr ans laufen. Weder das originale, noch das von der BCM94352HMB. Als ich die Azurewave-Karte das erste mal eingebaut hatte wurden mir 2 BT-Geräte angezeigt. Dann habe ich das originale BT-Gerät ausgebaut da ich es ja eigentlich nicht mehr brauche. Seitdem kriege ich gar kein BT-Gerät mehr angezeigt. Habe es schon unter Linux,Windows... versucht aber das Gerät wird mir nicht mehr angezeigt. Wenn das BIOS-Fenster angezeigt wird leuchtet das BT-Symbol aber sobald der Rechner anfängt von der Platte zu booten geht es wieder aus. Alle Stecker sind ordnungsgemäß dran und Bluetooth ist auch im BIOS enabled. Außerdem habe ich seit dem Umbau das Problem das die WiFi-LED auch nicht mehr leuchtet. Erst wenn ich den Hardware-Schalter(rechts) auf "aus" stelle, fängt das WiFi-Symbol an zu leuchten. Bin mittlerweile echt verzweifelt und hoffe das jemand von euch noch einen Ratschlag hat. Das originale BT-Gerät habe ich übrigens wieder eingebaut.