

Intel HD4400/HD4600 mit Ozmosis1479 nutzen

Beitrag von „YogiBear“ vom 11. März 2016, 20:49

Ahoi,

die [SIP](#) hattest du zuvor ausgeschaltet?

Wenn du direkt in den NVRAM schreibst, solltest du auch den richtigen Wert nehmen, der Dezimalwert für den Framebuffer wird mW nur beim einlesen über die defaults.plist benötigt, dh. schieb mal folgenden Befehl hinterher:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AAPL,ig-platform-id=0x0D220003`