

Erledigt

Nach Ozmosis Flash geht nichts mehr.

Beitrag von „max8995“ vom 30. März 2016, 17:22

Das sollte das Board sein, dieses Modell hat aber nicht so einen Schalter.
Der Reset hat auch nichts gebracht, habt ihr noch Ideen?

Edit: Ich bin einen Schritt weiter mit ESC kommt der Rote Bildschirm(heißt doch Ozmosis deaktiviert oder?).

Ich flashe jetzt nochmal das originale und das nochmal Ozmosis.