

Erledigt

Fragen zur individuellen Ozmosis defaults.plist

Beitrag von „Adnarel“ vom 30. März 2016, 23:11

[@Delta9](#), [@kuckkuck](#) das meine ich ja auch.

Im Ozmosis Reader müsste das doch unter "Disable Nvidia Injection" mit dem Wert 1 (für true) zu erledigen sein.

[@leachimus](#)

Base Board Asset Tag# und System SKU# sind und bleiben so wie sie sind.

Hardware Adress ist deine MAC Adresse der Netzwerkkarte en0 (siehe Systeminformationen)
Hardware Signature eine beliebige UUID... siehe Link vom Kuckkuck

... Irgendwo geisterte hier eine Liste rum was die CSR Config Stufen bedeuten

... darkwake=x ist ein Mittel um Probleme beim Sleep (bzw. danach) zu bearbeiten. Was es tut?



Keine Ahnung .

P.S: darkwake gibt es von 0 - 8, das muss man ausprobieren.