

Erledigt

Tool um Ozmosis-Parameter auszulesen/manipulieren

Beitrag von „enbe0815“ vom 2. April 2016, 09:39

Ich hab da mal eine Frage bzgl. ig-platform-id (bei mir HD4600):

- der mit dem Ozmosis Tool generierte Wert sieht so aus:

```
<key>AAPL,ig-platform-id</key>  
<integer>9130156085</integer>
```

- im NVRAM steht aber (bdmesg)

```
"AAPL,ig-platform-id" = 0D 22 00 03 (0x0d220003)
```

- ich finde auch Angaben (z.B. im Forum) "AAPL,ig-platform-id=220332035" als String zu setzen.

Wie kommt denn der Integer Wert aus dem Ozmosis Tool zustande? 🤔

Müßte der nicht als String in der default.plist eingetragen werden?