

Erledigt

Mit OZM auf Asrock Z97 Extreme 6

Beitrag von „al6042“ vom 7. April 2016, 21:38

Das solltest du in deiner Mainboard-Anleitung nachlesen können.

Schau dort mal auf Seite 85 bei "Primary Graphics Adapter"... da muss irgendwie etwas mit "PCI-E" oder "external" stehen, aber nicht "internal"...

Die Anleitung schreibt nicht, welche Optionen du dort hast...

EDIT:

Ausserdem musst du "IGPU Multi-Monitor" deaktivieren....

Zitat

IGPU Multi-Monitor

Select disable to disable the integrated graphics when an external graphics card is installed. Select enable to keep the integrated graphics enabled at all times.