

**Erledigt**

## **E6400 Nvidia NVS 160M (not Intel GMA) EL Capitan CLOVER**

**Beitrag von „al6042“ vom 12. April 2016, 21:47**

Dann prüfe doch mal bitte in deinem BIOS, ob die SATA Festplatte als IDE oder AHCI angesprochen wird.

Letzteres wäre die richtige Einstellung.