

Erledigt

Hackintosh muss gelegentlich wegen einem Problem neugestartet werden

Beitrag von „al6042“ vom 16. April 2016, 20:27

Ne, lass mal, die sind eigentlich in Ordnung...

Ich prüfe gerade mal deine BIOS-Anleitung, vielleicht fällt mir dabei was auf...

EDIT:

USB DAC Power

Enables or disables the power for the USB DAC connector on the back panel. For a USB DAC that has independent power, set this item to Disabled. (Default: Enabled)

Dabei handelt es sich um spezielle Digital/Analog-Audio Converter Teile...

Ist der Punkt bei dir enabled?