

**Erledigt**

## **Anleitung Yosemite auf dem ThinkPad T61(p) mit NVIDIA Grafik**

**Beitrag von „griven“ vom 27. April 2016, 23:56**

Nope das hat beides nix miteinander zu tun...

Der HWMonitor liest die Sensoren aus und steuert (zumindest mit meiner DSDT) die Drehzahl des Lüfters temperaturabhängig wenn er richtig eingestellt wurde. Mit der Akku Anzeige hat der nix zu tun. Für eine funktionierende Akku Anzeige braucht es eine gepackte DSDT (zum Beispiel die aus meiner Signatur) und den ACPIBatteryManger.kext von Rehabmen. Den passenden Kext findet man hier ([klick](#)). Wichtig ist halt, dass man sich die Installation nicht schon im Vorfeld durch einen ACPIPlattform.kext Rollback aus zum Beispiel Multibeast versaut hat...