

Erledigt

## Ga-Z87M-D3H Einstellungen

Beitrag von „YogiBear“ vom 5. Mai 2016, 12:26



Hallo und 😊 !

Fangen wir mal hinten an: Wenn du Ozmosis nicht per ESC deaktivieren kannst und ohnehin bereits vermutest, dass auf das BackUp-Bios zurückgegriffen wird, solltest du mal im BIOS schauen, welche BIOS-Version dort angezeigt wird. Da die 87er Chipsätze keine nachträgliche Unterstützung für Broadwell-CPU erhielten, sollte das BackUp-BIOS noch jenem im Auslieferungszustand des Boards entsprechen. Wurde es wegen eines Problems auf das MainBIOS überspielt, sollte dort nun eine ältere Version als F11 angezeigt werden.

Enhanced Intel Speedstep (EIST) ist unter den erweiterten CPU/Frequenzeinstellungen versteckt.

Evtl. kannst du direkt nach der Installation diese nicht booten. Hierzu müsstest du einmal in die Recovery booten, dort ins Terminal (Dienstprogramme) gehen und

Code

1. csrutil disable

eingeben (mit Enter bestätigen) um die [SIP](#) zu deaktivieren. Nun sollte auch die eigentliche Installation booten.