

Erledigt

Hille!! Hilfe!!

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Juni 2016, 17:16

Ich würde im Bios alles abstellen was im Moment nicht gebraucht wird.

1. Load defaults.

Serial + Parallel-Port Disabled

Energiespar-Einstellungen Disabled

Vt-D disabled

Ian disabled

audio disabled

initial Graphic: IGFX