

Erledigt

Asus F540LJ Installation

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Juni 2016, 19:21

Der Neustart kann von der Grafik kommen. Die NVIDIA sollte im Bios ausgeschaltet werden. Optimus macht gerne Schwierigkeiten.

Als Boot-CD würde ich auch Nawcom oder EmpireEFI ausprobieren.