

Erledigt

DSDT Error

Beitrag von „JanFrederick“ vom 7. Juni 2016, 23:30

Auf der externen USB Tastatur gehts. Bei der Internen nicht 😊 Liegt eventuell daran, dass man dort "Fn" braucht 🤔

F1 bis F3 sind Lautstärke ohne FN (wie in Windows)

F4 Programm beenden ohne FN

F5 keine Funktion

F6 Touchpad sperren ohne FN

F7 keine Funktion

F8 Fenster durchschalten ohne FN

F9 Blackscreen ohne FN

F10-12 kein Funktion ohne FN

F11 Desktop anzeigen mit FN

F12 Dashboard mit FN

Pos1 rechter Mausklick mit FN

Ende Laufwerk öffnen

Bild auf und ab (Rollen und Pause mit FN) keine Funktion