

Erledigt

Batteriestatus 0%

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. Juni 2016, 15:38

Installiere mal die beiden Kexte aus dem Anhang, der eine ist für die Batterianzeige und der andere für die Monitor/Display Helligkeit.

Einfach in ESP/EFI/Clover/kexts/10.10 und 10.11 und Other ablegen und einen Neustart machen, ausführlich testen und bitte hier berichten.