

Erledigt

T61 bleibt beim Booten stehen

Beitrag von „Sascha_77“ vom 29. Juni 2016, 14:00

Du musst beim HWMonitor in den Einstellungen festlegen, dass die Sensoren regelmäßig aktualisiert werden sollen. Sonst läuft das Teil heiss!

Und wenn du den Rechner aus dem Sleep holst muss der HWMonitor geschlossen und wieder gestartet werden. Sonst liest er nicht regelmäßig aus. Hatte hier irgendwo im Forum mal ein kleines Bundle zusammengestellt was vor dem Sleep den HWMonitor beendet und nach dem Aufwachen wieder startet.

Hier:

[Nettes kleines Tool für Sleep und Wakeup](#)