

Erledigt

Start Probleme mit Z97X-UD3H und Samsung NVMe SSD

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juli 2016, 00:19

Bist du sicher, dass es damals an der Memory Einstellung oder am "Initial Display Output" oder "Init Display First" lag?

Ist die Nvidia gerade eingebaut?

Wenn die interne genutzt werden soll, muss "Initial Display Output", bzw. "Init Display First" auf IGPU stehen.

Wenn die externe genutzt werden soll, muss dort "PCIe 1 Slot" stehen.