

Erledigt

## Probleme mit meiner GTX 680

Beitrag von „al6042“ vom 13. Juli 2016, 09:57

Korrekt,

wobei der Eintrag nur einmal hinzugefügt werden muss.

Wenn du keine Datei hast, kannst du die aktuellen Werte des NVRAM mit dem [Auslesen der Ozmosis-Parameter](#) auslesen und als Datei auf den Desktop in den Ordner "Ozmosis" exportieren.

Diese kannst du dann entsprechend des Bedarfs anpassen und als "Defaults.plist" in das Verzeichnis /EFI/Oz kopieren...