

Erledigt

Z77-DS3H Audio und Lan funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 14. Juli 2016, 20:41

In dieser Defaults.plist ist die [SIP](#) nicht deaktiviert gewesen...
Versuche es mal mit der, aber nimm die DSDT wieder dazu...