

Erledigt

Z77-DS3H Audio und Lan funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 15. Juli 2016, 16:41

Nun ja...

Meistens starten die Systeme nicht, wenn zu viele Faktoren reinspielen.

z.B.:

Welche der Grafikkarten wird im BIOS als "Init Display First" angesprochen?

Die interne Intel HD4000 der CPU (IGFX) oder die Nvidia Karte (PEG = PCI Express auf PCIEX16-Slot)?

Wenn die Nvidia dort eingetragen ist, wurde die interne Grafik im BIOS deaktiviert? (Internal Graphics = Disabled)

Dahin gehend würde ich die Defaults.plist wie folgt anpassen:

Nur Nvidia:

Code

1. `<key>DisableNvidiaInjection</key>`
2. `<true/>`

und

Code

1. `<key>boot-args</key>`
2. `<string>-v nv_disable=1 darkwake</string>`

Beide Karten aktiv:

wie bei "Nur Nvidia" plus

Code

1. `<key>DisableIntelInjection</key>`

2. <false/>

Code

1. <key>AAPL,ig-platform-id</key>
2. <integer>23461898</integer>

Nur Intel HD4000:
wie bei "Beide Karten aktiv" aber ohne "Nur Nvidia"