

Erledigt

ThinkPad L530 Batterie

Beitrag von „al6042“ vom 17. Juli 2016, 10:20

In der DSDT wird die LAN-Karte injected:

Code

```
1. Device (GLAN)
2. {
3. Name (_ADR, 0x00190000) // _ADR: Address
4. Method (_PRW, 0, NotSerialized) // _PRW: Power Resources for Wake
5. {
6. Return (GPRW (0x0D, 0x04))
7. }
8.
9.
10. Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
11. {
12. Store (Package (0x0C)
13. {
14. "AAPL,slot-name",
15. "Built In",
16. "name",
17. "Intel Ethernet Controller",
18. "model",
19. "Intel 82579LM Gigabit Network Controller",
20. "device_type",
21. Buffer (0x14)
22. {
23. "Ethernet Controller"
24. },
25.
26.
27. "built-in",
28. Buffer (One)
29. {
30. 0x01
31. },
32.
33.
34. "location",
```

```
35. Buffer (0x02)
36. {
37. "1"
38. }
39. }, Local0)
40. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
41. Return (Local0)
42. }
43. }
```

Alles anzeigen

In der Config.plist wird diese auch nicht beeinflusst.
Der IntelMausiEthernet Kext liegt in /EFI/Clover/Kexts/other.

All diese Tatsachen sagen:
Das kann nicht wirklich sein, ausser du hast in deinem BIOS die LAN-Karte deaktiviert.

Bitte nutze nur noch die aktuelle DSDT und auch nur Kexte aus meinem letzten Paket.