

intel hd 3000 probleme

Beitrag von „Fabii“ vom 11. Juni 2012, 22:35

Da musst du in den Monitor Einstellungen vom Bildschirm gucken. Die benutzen für HDMI teilweise standardmäßig nen Zoom für HDMI Geräte. Den musst du ausstellen. Heißt bei meinem zB Overscan im Menü.

Geh ausserdem mal in dein Bios und stell den "On-Chip Frame Buffer Size" auf "480mb+2mb for GTT" unter "Advanced Bios Features". Oder wenn du nur 4GB Ram hast auf 256MB.