

**Erledigt**

## **installation auf GA-Z170-HD3P**

**Beitrag von „ralf.“ vom 4. August 2016, 21:19**

Bios hatte ich die Beta F5i geflasht. Jetzt springt er manchmal wieder zum ursprünglichen F2 zurück. Und dann ist irgendwann wieder plötzlich wieder das geflashte 5i drauf. Und das ist sehr nervig.

Die Bios-Einstellungen sind dann jedesmal anders. Also zwei verschiedene Bios-Einstellungen

Wenn das Problem auftaucht, dass sich Festplatten mehrfach in die Bootoptionen schreiben,wäre F5 vielleicht besser.

EDIT

nv\_disable=1 ist in meiner config.plist schon gesetzt