

Erledigt

Laptop fährt nicht in den Ruhezustand

Beitrag von „Reprise80“ vom 13. August 2016, 19:35

Active Profiles:

Battery Power -1

AC Power -1*

Currently in use:

standby 0

womp 0

halfdim 1

hibernatefile /var/vm/sleepimage

networkoversleep 0

disksleep 0

sleep 0 (sleep prevented by coreaudiod, iTunes)

autopoweroffdelay 14400

hibernatemode 0

autopoweroff 1

ttyskeepawake 1

displaysleep 10

standbydelay 4200