

Erledigt Tastatur & Ozmosis

Beitrag von „al6042“ vom 30. August 2016, 20:55

Du solltest an der Stelle mal die Einstellungen im BIOS auf die Defaults zurücksetzen und danach wie folgt einstellen:

XHCI Mode : Auto
XHCI Hand-Off : Enabled
EHCI Hand-Off : Enabled
Secure Boot : Disable
Audio Controller : Enabled

Initial Display Output : IGFX oder den Slot einstellen in dem eure GK steckt!

Wenn die interne Grafik benutzt werden soll:

Intel Processor Graphics : Enabled
Intel Prozessor Graphics Memory: 32M
[DVT](#) Total Memory Size : MAX